

## KAMP ORGANISTVARME

Organistvarme benyttes som supplerende varme ved orgelet.

Organistvarme giver en behagelig varme lige under organisten.

Organistvarme placeres løst under fodklaviaturet.

Organistvarmen kan tilsluttes kirkens eksisterende varmesystem.

Den mest anvendte tilslutning er dog via orgelets egen elforsyning, så organisten selv kan tænde og slukke efter behov.

Organistvarme leveres som standard i koksgrå RAL 7016, glans 60.

Organistvarme skal tilsluttes 230V



Størrelse og effekt:

Type	Bredde (mm)	Længde (mm)	Højde (mm)	Effekt
OV/200	508	418	20	200W



På billedet til venstre er illustreret hvordan de placeres under fodklaviaturet.